



Wasserspender

Hygiene-Leitfaden

1. Wählen Sie einen guten Standort für den Wasserspender: frei zugänglich, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, ohne große Staub- und Schmutzbelastung.
2. Bitte entleeren Sie täglich die Abtropfasse und reinigen Sie diese im Geschirrspüler bei mindestens 60 Grad Celsius.
3. Wir empfehlen eine tägliche Desinfektion des Wasserspenders – vor allem der Teile, die berührt werden – z. B. mit Hygiene-Spray.
4. Beim Anstellen für die Wasserentnahme sollte immer der nötige Abstand (1,5 Meter) zu anderen Personen gewahrt werden.
5. Benutzen Sie den Wasserspender bitte nur mit gewaschenen oder desinfizierten Händen. Das Bereitstellen eines Handdesinfektionsmittels in unmittelbarer Nähe des Wasserspenders ist sinnvoll.
6. Als zusätzliche Hygienemaßnahme können die Wasserausgäbebehälter mit lebensmittelgeeignetem Desinfektionsspray eingesprüht werden.
7. Bitte vermeiden Sie die direkte Berührung oder das Anatmen der Wasserhähne. Zur Erhöhung der Sicherheit kann ein Mund-Nasen-Schutz verwendet werden.
8. Als Trinkbehälter sollte immer ein frisch gewaschenes Glas oder ein Einweg-Papierbecher verwendet werden.



9. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen Trinkgefäß und Wasserentnahmestelle – besonders, wenn Sie Ihre eigene Trinkflasche verwenden (mind. 5 cm Abstand).
10. Verweilen Sie nicht unnötig lang vor dem Wasserspender und nutzen Sie diesen nicht als Treffpunkt.
11. Lassen Sie den Wasserspender immer am Stromnetz und eingeschaltet – auch wenn dieser länger nicht verwendet wird.
12. Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage 2-3 Liter Wasser entnommen werden. Mehr Informationen dazu in unserer Übersicht „Nichtnutzung und Wiederinbetriebnahme“.
13. aQto führt mindestens zwei Mal im Jahr einen professionellen Hygieneservice für Ihren Wasserspender durch. Der Service-Aufkleber am Gerät zeigt an, wann der letzte Service durchgeführt wurde. Wir empfehlen, aktuell eher kürzere Intervalle zu wählen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne per Mail oder telefonisch an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.